



型紙の種類

Type of Pattern Paper


●一般下地用標準タイプ




OS10




OS20




OS30




OS40




OS50




OS60




OS70




OS110




※OS130




※OS140




※OS150




OS131 (OS130の役物)




OS141 (OS140の役物)



OS11 (OS10の役物)




OS21 (OS20の役物)




OS41 (OS40の役物)

●ALCパネル専用標準タイプ




SA100



SA120

●各型紙の断面



- 標準タイプは、すべて重ね合わせとなります。(単位:mm)
- 型紙の種類により、目地幅が異なりますのでご注意ください。
- ※印はALCパネルにも使用できます。